

# Montage-Anleitung

vertikales Hochbeet „cube3 small“




Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!  
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes  
mit aushändigen!**

## **Inhaltsverzeichnis**

Sicherheitshinweise / Montagehinweise	Seite 2
Teileübersicht / Benötigtes Werkzeug	Seite 3
Montage	Seite 4 - 5
Häufig gestellte Fragen / Produktpass	Seite 6
Service / Entsorgung	Seite 7

## Hinweise / Sicherheitshinweise



### Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

### Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



### Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!



### Achtung

Holzteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Hochbeet darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (zum Bepflanzen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

## Montagehinweise

Bitte Sie bei der Montage gegebenenfalls eine zweite Person um Mithilfe.


Das maximale Volumen der einzelnen Pflanzkästen beträgt ca. 11 Liter und darf ein Füllgewicht von jeweils ca. 11 kg nicht überschreiten.

Das vertikale Hochbeet „cube3 small“ ist nur mit auf Wasser basierenden Lacken behandelt. Um das vertikale Hochbeet „cube3 small“ vor Witterungseinflüssen zu schützen, empfehlen wir dieses regelmäßig mit einer umweltfreundlichen Lasur anzustreichen.

Vor dem Einsetzen der Beetfolie den gewünschten Neigungswinkel der Pflanzkästen einstellen. Diese Einstellungen können **nur vor** dem Einsetzen der Beetfolien durchgeführt werden.

Die Beetfolien besitzen keine Perforierung für den Ablauf von Gieß- oder Regenwasser. Ablauflöcher können nachträglich, jedoch vor dem Bepflanzen, mit einer Nadel oder einem Nagel eingestochen werden.

**Beachten** Sie dabei, dass durchsickerndes Gieß-/Regenwasser die Holzelemente verschmutzen oder befeuchten kann.



## Inhalt

Bausatz-Nr. EP00691G2

### Bezeichnung (Innenansicht)


Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl
A Seitenständer	2 x
B Standfüße lang	2 x
C Standfüße kurz	2 x
D Seitenteile Pflanzkasten	6 x
E Front-/Rückenteile Pflanzkasten	6 x
F Einlegeböden	3 x
G Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 50 mm <b>B</b>	8 x
H Kreuzschlitzschrauben 3,0 x 35 mm <b>A</b>	24 x
I Kreuzschlitzschrauben M6 x 40 mm <b>E</b>	18 x
J Kreuzschlitzschrauben M6 x 50 mm <b>D</b>	4 x
K Sechskantmuttern	4 x
L Unterlegscheiben zu <b>I</b>	36 x
M Flügelmuttern zu <b>I</b>	18 x
N Beetfolien	3 x
O Reißzwecken <b>C</b>	30 x

### Legende:


Für Fehlteile immer den Teilebuchstaben bereit halten.

**Beispiel:** Beetfolie **N**

## Benötigtes Werkzeug




- Schere oder Cuttermesser
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Sechskantschlüssel SW10




1

Standfüße lang **B** mit Standfüße kurz **C** mittels Kreuzschlitzschrauben **G** verbinden.



2


Seitenständer **A** mittels Kreuzschlitzschrauben **J** und Sechskantmutter **K** von innen am vormontierten Standfuß befestigen.



3


Jeweils drei Seitenteile Pflanzkasten **D** beidseitig an Seitenständer **A** mittels Kreuzschlitzschrauben **I**, Unterlegscheiben **L** und Flügelmutter **M** befestigen.

**Optional:** Alle Pflanzkästen können auch vorab zusammengebaut (ohne Böden) und über die beiden Seitenständer **A** eingeschoben werden.




4

Front-/Rückenteile Pflanzkasten **E** mittels Kreuzschlitzschrauben **H** mit den Seitenteilen Pflanzkasten **D** verschrauben.



**5**  
Front-/Rückenteile Pflanzkasten **E** mittels Kreuzschlitzschrauben **H** mit den Seitenteilen Pflanzkasten **D** verschrauben. Einlegeböden **F** je Pflanzkiste einsetzen.



**6**  
**Achtung:** Vor Einsetzen der Beetfolien **N** in die Pflanzkästen den gewünschten Neigungswinkel und Höhenposition der Pflanzkästen einstellen. Dazu Flügelmutter **M** leicht lösen, Pflanzkästen einstellen. Flügelmutter **M** wieder festziehen. Ist eine spätere Einstellung des Neigungswinkels gewünscht, z. B. nach der Bepflanzung, so müssen die Kreuzschlitzschrauben und Flügelmutter von innen nach außen angebracht werden. D. h. die Flügelmutter werden von außen aufgeschraubt.

Beetfolien **N** in die Pflanzkästen einlegen. Beetfolien **N** mit Reißzwecken **O** befestigen.

**Hinweis:** Kürzen Sie bei Bedarf in der Höhe den Überstand der Beetfolien mit einer Schere oder Cuttermesser.

## Häufige Fragen

Muss ich mein Hochbeet selbst zusammenbauen?	Ja. Es handelt sich um einen Bausatz.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Hochbeetes?	Sie benötigen eine Schere oder Cuttermesser, einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Sechskantschlüssel SW10.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage des Hochbeetes?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 45 Minuten in Anspruch.
Wie groß ist das Volumen des Korpus?	Das Volumen der einzelnen Pflanzkästen beträgt ca. 11 Liter.
Wie viele kg dürfen in den Korpus eingefüllt werden?	Die Befüllung darf ein Gewicht von ca. 11 kg je Pflanzkasten nicht überschreiten.
Ist die Hochbeetfolie wasserdicht?	Ja. Die Hochbeetfolien sind wasserdicht. Gehen Sie daher beim Gießen sorgfältig vor, da überschüssiges Wasser nicht ablaufen kann. Optional kann die Beetfolie auch mit einem Nagel perforiert werden, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. <b>Achtung!</b> Dabei kann durchsickerndes Wasser die Holzelemente verschmutzen oder befeuchten.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180 - 500 79 92 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen) zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter <a href="http://www.hecht-international.com">www.hecht-international.com</a> eine Nachricht senden.



# Produktpass

Produkt: vertikales Hochbeet „cube3 small“

Produktnummer: EP00691G2

Versionsnummer: V1/2015-30239

gekauft bei: \_\_\_\_\_

gekauft am: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: hecht international GmbH  
Im Herrmannshof 10  
91595 Burgoberbach

0180 - 500 79 92 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

**Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!**



**Reinigungshinweis**

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Groben losen Schmutz wie z. B. Staub können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen entfernen. In den Wintermonaten empfehlen wir das vertikale Hochbeet „cube3 small“ an einen trockenen Ort aufzubewahren.

**Service**

**Hotline:** 0180 - 500 79 92

(14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

**Web**

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

**Entsorgungshinweis**

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

**hecht international GmbH**

Im Herrmannshof 10

D-91595 Burgoberbach

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

**Hinweis**

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Downloadbereich unter [www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com).