

Montage-Anleitung

Hochbeet CUBE ELEMENTS small



Abb. ähnlich



Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen! Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Montageanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Haftung	3
Benötigtes Werkzeug	4
Inhalt	5
Produkt-Voransicht	6
Wichtige Vorabinformationen	7
Montagehinweise	7
Montage	8
Reinigung	10
Demontage	10
Aufbewahrung	10
Service	10
Entsorgung	11
Häufige Fragen	11
Produktnass	12

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet CUBE ELEMENTS small, im nachfolgenden nur noch Hochbeet genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Hochbeet zusammenbauen und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Hochbeet führen.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Hochbeet an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.hecht-international.com.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Hochbeet darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (zum Anpflanzen von z.B. Blumen, Kräutern) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Erstickungsgefahr!

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen oder Kleinteile verschlucken.

Sturzgefahr!

Kinder fernhalten. Sie könnten daran hochklettern! Kipp-/Sturzgefahr!

Brandgefahr!

Folien, sowie alle Holzteile bestehen aus brennbaren Materialien. Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Sicherheit



Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit den benötigten Werkzeugen vorsichtig um! Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Beschädigungen führen.

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen (z. B. Hitze, UV-Strahlung) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen/Ausbleichungen am Produkt auftreten.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Hochbeet.

Lehnen Sie sich nicht gegen das Hochbeet wenn dieses montiert ist. Ebenso sind Kinder fernzuhalten. **Bruchgefahr und Verletzungsgefahr** durch umstürzen!

Verwenden Sie das Hochbeet nicht mehr wenn dieses Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.


Das Hochbeet ist nur mit auf Wasser basierenden Lacken behandelt. Um das Hochbeet vor Witterungseinflüssen zu schützen, empfehlen wir die Holzteile mit einer umweltfreundlichen Lasur anzustreichen.

Überschüssiges (Gieß-)Wasser wird über die perforierte Hochbeetfolie nach unten abgeleitet. Daher können Verschmutzungen am Hochbeet selbst auftreten.

Maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung der kleinen Beete unten inkl. Gießwasser von maximal 8 kg (Volumen ca. 18l)! Maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung des großen Beetes oben inkl. Gießwasser von maximal 40 kg (Volumen ca. 50l)! **Bruchgefahr!**


Stellen Sie das Hochbeet nur auf geraden/ebenen und tragfähigem Untergrund auf. Gefahr des Umkippens!

Benötigtes Werkzeug



Gummihammer

Inhalt



Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.	Legende:
A Standfüße	4	0 1387-3001	Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder
B Bodenplatte (groß)	1	0 1387-1006	den Teilebuchstaben bereithalten.
C Frontteile oben	2	0 1387-1004	
D Seitenteile oben	2	0 1387-1005	Beispiel:
E Bodenplatten (klein)	2	0 1387-1009	
F Ablagen	2	0 1387-3002	Pflanzfolie klein 0 1387 - 00 24
G Seitenteile unten	4	0 1387-1007	
H Frontteile unten	4	0 1387-1008	Referenznummer
Abschlussrahmen	1	0 1387-1002	
J Bodenrahmen	3	0 1387-1003	oder
K Pflanzfolie groß	1	0 1387 -00 23	
L Pflanzfolien klein	2	0 1387 -00 24	Pflanzfolie unten L
M Reißzecken	28	0 1387 -00 22	




Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 10 dieser Montageanleitung. Die Produkt-/Herstellerkennzeichnung finden Sie auf der Bodenplatte (groß) $\boxed{\mathsf{B}}$.

Produkt-Voransicht



Diese Produkt-Voransicht stellt nicht alle Einzelteile dar und dient nur zur visuellen Unterstützung beim Zusammenbau.



Wichtige Vorabinformationen


Alle Metallteile sind mit einer Lackschicht versehen. Vermeiden Sie während und nach der Montage Beschädigungen der Lackierung. Eine beschädigte oder auf über längeren Zeitraum verschmutzte Lackierung kann zu Rostbildung führen. Unter Schmutz/ Dreck bleibt der Untergrund länger feucht und erhöht somit die Gefahr von Rostbildung. Prüfen Sie daher die Metallteile bereits beim Auspacken auf Beschädigungen und dadurch evtl. entstandene Roststellen.

Sollte eine Rostbildung am Hochbeet erkennbar sein, so empfehlen wir die betroffenen Stellen zu säubern und mit einem Metallschutzlack / Rostversiegelung zu behandeln.

Prüfen Sie den Untergrund, auf welchem das Hochbeet positioniert ist, regelmäßig auf mögliche Rostflecken. Rost kann sich über längere Zeit in den Untergrund einbrennen und ist danach schwer zu entfernen. Wir empfehlen vor dem Zusammenbau eine zusätzliche Versiegelung der Standfüße A und des am unteren, am Boden liegendem Rahmenteil J, welche mit dem Untergrund in Kontakt stehen. Verwenden Sie dazu eine/n Metallschutzlack / Rostversiegelung.

Die beiden nachfolgend abgebildeten Rahmenteile verfügen produktionsbedingt über Löcher.

Diese Löcher **müssen** bei der Montage **nach unten zeigen** um ein Eindringen von Wasser und daraus folgender Rostbildung zu vermeiden.



Montagehinweise

Bitten Sie bei der Montage eine weitere Person um Mithilfe.


Schützen Sie den Aufbauort, insbesondere den Untergrund, vor Beschädigungen während des Zusammenbaus. Legen Sie z. B. ein Malervlies unter um ein Verkratzen der Oberflächen zu vermeiden.



Da sich die einzelnen Metallteile schwer zusammenfügen lassen, empfehlen wir die Verwendung eines Gummihammers, um die Teile fest miteinander zu verbinden.


HINWEIS!

Beachten Sie für den Zusammenbau folgende Vorabinformationen!





Alle Seitenteile C, G und H verfügen über einen verlängerten Holm. Dieser zeigt bei der weiteren Montage immer nach oben.

Montage




Setzen Sie an den Standfüßen unten einen Bodenrahmen Jein. Bitten Sie eine weitere Person um Mithilfe.







Setzen Sie in jedes kleine Beet je zwei Frontteile $\overline{\mathbb{H}}$ und je ein äußeres Seitenteil $\overline{\mathbb{G}}$ ein. **Beachten** Sie die angegebene **Reihenfolge ①**, ②, ③. Bitten Sie eine weitere Person um Mithilfe.



Legen Sie unten links und rechts jeweils eine Bodenplatte E ein.




Setzen Sie die beiden letzten inneren Seitenteile G ein.




Setzen Sie einen Bodenrahmen Jals Abschluß auf.

P01387 8 V1/2023-30398


Montage




Setzen Sie die Ablagen F ein.




Setzen Sie die beiden Frontteile oben C ein.




Setzen Sie die Bodenplatte groß B ein.



Setzen Sie die beiden Seitenteile oben D ein.




Setzen Sie den Abschlussrahmen II oben auf.



Setzen Sie die Pflanzfolien K und L ein. Befestigen Sie die Pflanzfolien jeweils mit gleichmäßig verteilten Reißzwecken M entlang des oberen/inneren Randes.

Montage



Fertige Ansicht.

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Hochbeetes führen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur einen Handbesen um das Hochbeet von Staub/Erde zu befreien.

Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen, diese können die Oberfläche beschädigen.

Demontage

Um das Hochbeet wieder auseinander zu nehmen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge des Zusammenbaus.

Aufbewahrung

Falls Sie das Hochbeet (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, entfernen Sie Pflanzen und Erde. Lagern Sie das Hochbeet nur vollständig entleert und getrocknet so ein, dass dieses weder beschädigt noch verformt wird.

Service

Sollte trotz aller Kontrollen das Hochbeet beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich an die nachfolgende Serviceadresse.

hecht international GmbH Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach GERMANY



Hotline: +49 (0)9805-93331981 **Web:** www.hecht-international.com

Entsorgung

Entsorgen Sie das Hochbeet gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Häufige Fragen

	,
Muss ich mein Hochbeet selbst zusammenbauen?	Ja. Es handelt sich um einen Bausatz.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Hochbeetes?	Sie benötigen lediglich einen Gummihammer.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage des Hochbeetes?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 30-45 Minuten in Anspruch.
Wie groß ist das Volumen der einzelnen Beete?	Das maximale Volumen der kleinen Beete unten beträgt jeweils ca. 18L. Das maximale Volumen des großen Beetes oben beträgt jeweils ca. 50L.
Wie viele Kilogramm dürfen jeweils in die Beete eingefüllt werden?	Die maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung der kleinen Beete unten inkl. Gießwasser beträgt maximal 8 kg. Die maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung des großen Beetes oben inkl. Gießwasser beträgt maximal 40 kg.
Ist die Hochbeetfolie wasserdicht?	Nein. Die Beetfolien sind perforiert, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. ACHTUNG! Dabei kann das Hochbeet durch z. B. austretendes Gießwasser verschmutzen.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805-93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.

Produktpass



|Produktpass

Produkt: Hochbeet CUBE ELEMENTS small

Produktnummer: P01387

Versionsnummer: V1/2023-30398

gekauft bei:

gekauft am:

Kontaktdaten: hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach

+49 (0)9805-93331981

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



X

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung auch (auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

hecht international GmbH Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach GERMANY

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der hecht international GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert von: hecht international GmbH Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach GERMANY

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Serviceportal unter www.hecht-international.com.

