

Montage-Anleitung

Balkonmarkise



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes
mit aushändigen!**



Warnung:

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Produktinformationen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Balkonmarkise ist für den Privathaushalt bestimmt und dient als Sichtschutz, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und bis zu den, in der Windklasse 1 definierten Windklassen, angegebenen Windgeschwindigkeiten auch als Windschutz. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zu Beschädigung des Produktes und Gefährdung an Personen führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung:

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!



Automatische Markisenrückführung kann zu Klemmverletzungen führen.



Sicherheit:

Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Einhaltung dieser Anleitung bedient werden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Da es sich um ein unter Federspannung stehendes Produkt handelt, muss die Arretierung immer fest verankert sein, um ein Zurückschnellen des Zugprofils zu verhindern! Eine nicht ausreichende Verankerung kann zu Beschädigungen an Elementen aller Art und an Personen führen.

Bei nicht definierbaren Wänden ist entsprechend anderes Montagematerial zu verwenden. Hierzu ist unbedingt Rücksprache mit geeignetem Fachpersonal / Handwerker vor Ort zu halten. Die Verwendung des beigefügten Montagematerials in nicht geeigneten Wänden entbindet den Hersteller jeglicher Haftungspflicht.



Allgemeine Sicherheitshinweise:

Vor dem Bohren ist der gewählte Anbringungspunkt auf versteckte Elektro-, Wasser-, Gas- oder andere Leitungen zu prüfen.

Die Markise ist ein Sonnen- und Sichtschutz, kein Allwetterschutz. Sie ist bei aufkommendem Wind und Sturm einzufahren, ebenso bei Regen und Schnee.

Die Balkonmarkise ist nach den Bestimmungen der DIN EN 13561 konstruiert und gefertigt. Dennoch können bei der Montage bzw. Bedienung durch Nichtbeachtung dieser Anleitung Gefahren/Schäden an Elementen aller Art und für die beteiligten Personen entstehen.

Vor Inbetriebnahme der Balkonmarkise sind alle Gegenstände (z. B. Werkzeuge, Stühle etc.) die sich im Fahrbereich der Balkonmarkise befinden, zu entfernen. Personen dürfen sich während der Probeläufe nicht in diesem Bereich aufhalten, es besteht eine Gefährdung durch Fehlfunktionen und/oder Fehlbedienung.

Stellen Sie sicher, dass Kinder die Balkonmarkise nicht unbeaufsichtigt bedienen.

Die Balkonmarkise ist bei Abwesenheit und abends einzufahren.

Bei Wind, der stärker als in der angegebenen Windklasse 1 (mäßige Brise, mäßiger Wind. Der Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier. Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/sv) ist, muss die Balkonmarkise eingefahren werden.

Kleinteile von Kindern fernhalten! Verschluckungsgefahr!

Folienbeutel von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Halten Sie Kleinkinder von der Balkonmarkise fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

Die Balkonmarkise besteht aus brennbarem Material. Stellen Sie daher keine Koch- oder Heizgeräte in der Nähe der Balkonmarkise auf. Verwenden Sie keine offenen Feuer (z. B. Kerze, Gartenfackeln, Grill etc.) in der Nähe der Balkonmarkise.

Automatische Markisenrückführung kann zu Klemmverletzungen führen.

Windwiderstandsklassen:

Markisen werden nach DIN EN 13561 und DIN EN 1932-2001 in Windwiderstandsklassen eingeteilt.

Windklasse 1:

Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben. Definition = mäßige Brise, mäßiger Wind. Der Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier. Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s.



Die Balkonmarkise ist bei fester Verankerung mit dem exemplarisch beigefügtem Montagmaterial in die Windklasse 1 eingestuft und bei Windgeschwindigkeiten ab 27 km/h sofort einzufahren.

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Markisentuch kann mit einer weichen Bürste oder mit einem Handfeger von Verschmutzungen befreit werden. Das Markisentuch muss nach der Reinigung trocknen.

Sollte das Markisentuch feucht oder sogar nass geworden sein, so muss die Seitenmarkise sobald als möglich zum Trocknen des Markisenstoffes ausgefahren werden (Gefahr von Flecken- und Schimmelbildung, Beschädigung des Markisenstoffes und der Nähte).




Wartung:


Eine sichere und gefahrlose Nutzung der Balkonmarkise kann nur gewährleistet werden, wenn die Anlage regelmäßig geprüft und gewartet wird.

Die Balkonmarkise ist regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigungen an Kassette, Halterung, Arretierung und Bespannung zu untersuchen. Sollten Beschädigungen festgestellt werden, beauftragen Sie bitte einen entsprechenden Fachhändler oder geeignetes Fachpersonal mit der Reparatur. Eine reparaturbedürftige Balkonmarkise darf nicht verwendet werden.

Montagevariante A




Für Rundgeländer mit einem Durchmesser von mindestens 2,0 cm bis maximal \varnothing 5 cm. **Achtung!** An Rundgeländern besteht die Gefahr des Abkippens.



Für Holzgeländer mit einer Holmbreite von mindestens 6 cm.

Montagevariante B



Für darüber liegende Befestigungsmöglichkeiten wie Überdachungen, darüber liegende Balkone oder ähnlichem.



ACHTUNG!



Achten Sie bei Arbeiten in der Höhe auf Ihre eigene und die Sicherheit anderer.

Sichern Sie sich selbst, das Produkt und lose Gegenstände gegen Absturz.

Menschen mit Gleichgewichtsstörungen, motorischer Einschränkung oder anderen Einschränkungen die eine Gefährdung bei der Montage darstellen und Kinder sind fernzuhalten!

Die Balkonmarkise ist kein Spielzeug.

Kinder fernhalten, sie könnten sich daran hochziehen und abstürzen.


Achtung! Prüfen Sie vorab die Statik/Festigkeit Ihres Balkongeländers. Sprechen sie gegebenenfalls mit dem Geländerhersteller.



Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.


Inhalt



Inhalt

Modell-Nr.: P00613

Bezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
A Balkonmarkise (Wand-Kassette inkl. Gewebe u. Griff)	1x	00613-1000
B Rohrspanner	1x	00613-1001
C Markisenhalter	1x	00613-0020
D Rundkeil	1x	00613-0022
E Senkkopfschraube 6 x 40 mm	4x	N-0151
F Dübel 8 x 30	2x	S-0078
G Klettband	1x	00312-0006



Benötigtes Werkzeug

- Wasserwaage
- Zollstock
- Bleistift
- Kreuzschlitzschraubendreher PH3
- Bohrmaschine
- Bohrer Ø 8 mm


Hinweis

Je nach Wandbeschaffenheit muss ein entsprechend passender Bohrertyp verwendet werden (Nicht im Lieferumfang enthalten!).


Achtung!

Bei Montage an Rundgeländern besteht die Gefahr des Abkippen.
Je nach Geländertyp ist ein eventueller, zusätzlicher Kratzschutz notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Maße Balkonmarkise




Montagevariante A




1 A

Balkonmarkise **A** bündig oberhalb des Balkongeländers an gewünschter Position anhalten. Oberes und unteres Bohrloch anzeichnen.




2 A

Markierte Positionen mit $\varnothing 8$ mm Bohrer vorbohren (je nach Untergrund ist der richtige Bohrer zu wählen. Nicht im Lieferumfang enthalten).



3 A


Dübel **F** einsetzen und Balkonmarkise **A** mit Schrauben **E** befestigen.



4 A

Rohrspanner **B**, Markisenhalter **C** und Rundkeil **D** gemäß Abbildung zusammensetzen.

Achtung! Bei Montage an/auf ein Holzgeländer direkt zu Montageschritt 6A wechseln.




5 A

Vormontierte Klemmvorrichtung an Rundgeländer anhalten und mit Stellschraube rechtsdrehend befestigen.

Achten Sie auf geraden und festen Sitz.


Achtung! Stellschraube nur handfest anziehen, um eine Verformung der Klemmvorrichtung zu vermeiden.



6 A

Den Markisenhalter **C** mit Senkkopfschrauben **E** auf das Holzgeländer schrauben. Je nach Holzgeländer sind evtl. andere Schrauben zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Achtung! Mindestbreite des Holzgeländers von 6 cm.




7 A

Zum Öffnen Markise herausziehen und in den Markisenhalter **C** einschieben.

Zum Einfahren in umgekehrter Reihenfolge vorgehen und dabei die Griffleiste leicht erhöht halten.

Hinweis: Balkonmarkise immer vollständig einhängen.


Achten Sie auf festen Sitz des Markisenhalters. Ziehen Sie ggf. die Stellschraube nach.



8 A


Gesamtansicht.

Montagevariante B




1 B

Balkonmarkise **A** an gewünschter Position anhalten.
Beide Bohrlöcher anzeichnen.




2 B

Markierte Positionen mit $\varnothing 8$ mm Bohrer vorbohren (je nach Untergrund ist der richtige Bohrer zu wählen. Nicht im Lieferumfang enthalten).



3 B

Dübel **F** einsetzen und Balkonmarkise **A** mit Schrauben **E** befestigen.



4 B

Balkonmarkise **A** ausziehen und bis an das Geländer heranführen. Handgriff mit Klettband **G** am Balkongeländer befestigen.

Achtung! Auf festen Sitz des Klettbandes achten!

Hinweis: Bitten Sie gegebenenfalls eine zweite Person um Mithilfe.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Montage der Balkonmarkise?	Je nach örtlichen Gegebenheiten ca. 30 - 45 Min.
Die Balkonmarkise lässt sich nicht komplett in die Kasette zurückführen. Woran kann das liegen?	Achten Sie auf ein gerades Einführen des Markisenstoffes. Halten Sie diesen beim Zurückführen nicht zu hoch oder zu tief.
Gibt es den Markisenstoff auch in anderen Farben?	Ja. Der Markisenstoff ist in den Farben "anthrazit" und „creme" erhältlich.
Der Markisenstoff verknittert. Woran kann das liegen?	Durch einen zu schrägen Ein- bzw. Auszug des Markisenstoffes können Knitterfalten entstehen. Achten Sie daher immer auf geraden Ein- und Auszug des Markisenstoffes.
Kann ich die Balkonmarkise auch bei leichtem Windaufkommen ausgezogen lassen?	Ja. Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben. Definition = mäßige Brise, mäßiger Wind. Der Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier. Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s. Ab einer Windgeschwindigkeit von 28 km/h ist die Balkonmarkise einzufahren.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage?	Sie benötigen einen Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine, Kreuzschlitzschraubendreher PH3, Bohrer Ø 8 mm, Bleistift.
Warum besitzt der Markisenhalter eine Keilform?	Um eine gewisse Vorspannung des Gewebes beim Ausfahren und Einhängen zu erzielen, wurde der Markisenhalter als Keil ausgeformt. Somit wird ein gerade gespanntes Gewebe erreicht.
Wie kann ich die Vorspannung des Markisenstoffes erhöhen?	Um die Vorspannung des Markisenstoffes zu erhöhen, kann der Markisenhalter <input type="checkbox"/> auf der zur Markisenkassette gerichteten Seite zusätzlich unterlegt werden.
Die beigelegten Klettbänder sind für mein Gelände zu kurz. Was kann ich machen?	Sollte das mitgelieferte Klettband für Ihr Gelände zu kurz sein, so besorgen Sie sich bitte im Fachhandel eine passende Länge für Ihr Gelände.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180/5007992 (14 Cent/Min. inkl. MwSt aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen) zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
www.hecht-international.com

Service:

Hotline: 0180 – 500 79 92

(14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

Web: www.hecht-international.com

Hinweis:

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Aktuellste Version als PDF im Downloadbereich unter www.hecht-international.com



Produktpass

Produkt: *Balkonmarkise*

Produktnummer: *EP00613*

Versionsnummer: *V1/2016-30182*

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontakt Daten: *hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach*

0180/5007992 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!





hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach

EU-Konformitätserklärung

Für das Produkt:

Balkonmarkise Typ 00613-1000
Inverkehrbringer: hecht international GmbH

Hiemit erklären wir als verantwortlicher Inverkehrbringer, dass das oben bezeichnete Produkt den geltenden EU-Richtlinien und deren harmonisierten Normen entspricht:

Bauproduktenverordnung 305/2011 (EU)
- DIN EN 13561 Markisen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen


Nutzungs- und Anwendungsbereich: für die Anbringung im Außenbereich
Windklasse: 1

Windklasse 1:

Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben. Definition = mäßige Briesse, mäßiger Wind. Der Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier. Geschwindigkeit 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s

Das bezeichnete Gerät wird daher mit CE Zeichen sowie Chargennummer gekennzeichnet.
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt verändert wird, sowie bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Burgoberbach, 23.02.2016


hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
D-91595 Burgoberbach, Germany

CE-Beauftragter
Marco Mendel
Tel: +49 (0) 91 93 33-100
Fax: +49 (0) 91 93 33-101
E-Mail: marco.mendel@hechtinternational.com